



Hygiene-Merkblatt für das Betriebspersonal von Abwasseranlagen

(Ausgabe: Mai 2004)

Sauberkeit und Ordnung sind der beste Schutz!

- Das Arbeiten im Schmutzbereich mit bloßen Händen und ohne Schutzkleidung ist grundsätzlich zu vermeiden!
- Nach Hautkontakt mit Abwasser, Schlamm, Sandfang-, Rechen- oder Kanalräumgut die Hände umgehend mit Seife waschen, mit Einwegtüchern abtrocknen, desinfizieren, trocknen lassen, Hautpflegemittel verwenden!
- In Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen nie rauchen, essen oder trinken!
- Mahlzeiten nur in den dafür bestimmten Räumen und nach entsprechender Reinigung einnehmen!
- Verletzungen auch kleinerer Art (z.B. Hautabschürfungen, Insektenstiche) umgehend desinfizieren!
- Bei größeren Verletzungen rasch Arzt aufsuchen!
- Büro- und Schreivarbeiten nur mit sauberen Händen ausführen!
- Nach Arbeitsende die Arbeitskleider getrennt von Privat (Straßen)-Kleidung aufbewahren!
- Nach Arbeitsende ist unbedingt eine entsprechende Körperreinigung (Händewaschen, ev. Duschen) notwendig.
- Privatkleidung nur mit sauberen Händen aus- und anziehen!
- Schutzkleidung und Arbeitsgeräte nach Gebrauch gewissenhaft reinigen, sauber halten und geordnet aufbewahren!
- Reparaturarbeiten nur von Fachleuten durchführen lassen!
- Vorsichtsmaßnahmen bei Schächten, Kanälen und anderen Gefahrenstellen beachten, Schutzeinrichtungen benützen!
- Betriebsfremde auf spezielle Gefahren hinweisen!